

Digitaler Design Full HD Camcorder

MEDION®

MEDION® LIFE® P47006 (MD 86198)



Bedienungsanleitung

Inhalt

1. Vor der Inbetriebnahme	6
Übersicht	6
Lieferumfang prüfen.....	7
Frontansicht	8
Rückansicht	9
Seitenansicht	10
Ansicht von unten	11
2. Erste Schritte	12
Einsetzen des Akkus	12
Einsetzen und Entnehmen einer SD-Speicherkarte (Optional).....	12
Einschalten der Kamera und erste Schritte	14
Ausschalten der Kamera	15

3. Verwenden des Aufnahmemodus.....	16
Tastenfunktionen.....	16
Anzeigen auf dem LCD-Monitor.....	18
Filmaufnahme.....	22
Aufnahme von Fotos.....	23
Nahaufnahmen (Makro).....	24
Anwenden der Leucht- oder Digitalleuchtfunktion.....	24
Den Selbstauslöser zum Aufnehmen von Bildern anwenden	25
Verwenden der Zoomfunktion.....	26
Einstelloptionen im Aufnahme-Modus	26
Bedienmöglichkeiten für den Aufnahme-Modus	27
Film-Modus UnterMenü Einstellung	29
Bild-Modus UnterMenü Einstellung.....	33

Effekt UnterMenü Einstellung	35
---	-----------

4. Verwenden des Wiedergabemodus.....	39
--	-----------

Funktionen der Tasten	39
------------------------------------	-----------

Anzeigen auf dem LCD-Monitor	42
---	-----------

Bedienmöglichkeiten für den Wiedergabemodus	45
--	-----------

Filmwiedergabe	46
-----------------------------	-----------

Wiedergabe von Fotos	48
-----------------------------------	-----------

5. Einstellen der Kamera.....	52
--------------------------------------	-----------

Menü Einstellung.....	52
------------------------------	-----------

6. Wiedergabe von Fotos und Filmen auf einem TV.....	60
---	-----------

Anschluss an ein High-Definition (Breitbild) TV.....	60
---	-----------

Anschluss an ein Nicht-HD 4:3 TV.....	61
--	-----------

7. Wiedergabe von Filmen und Bilder auf dem PC	62
Installieren der mitgelieferten Software	62
Übertragen von Fotos und Filmen auf einen Computer.....	63
8. Brennen des aufgenommenen Clips auf DVD.....	64
9. Hochladen von Videos auf die YouTube-Website	68
10. Technische Daten	72
Spezifikationen	72
Systemvoraussetzungen	74
11. Einfache Problemlösung	74

1. Vor der Inbetriebnahme

Übersicht

Der Camcorder kann mit dem 5 Megapixel-Sensor Filme aufnehmen. Der Camcorder ermöglicht zudem die Aufnahme hochwertiger Fotos. Über den LCD-Monitor können Sie die Aufnahmen arrangieren und dann im Detail zu prüfen.

Der Camcorder erlaubt auch die Aufnahme von Filmen in HD-Auflösung von 1920x1080. Ebenso können Sie den Camcorder über ein HDMI-Kabel an ein HD-Fernsehgerät anschließen und aufgenommene High-Definition-Videos auf dem Breitbildmonitor eines HDTVs anzeigen.

Außerdem verfügt der Camcorder über eine integrierte YouTube Direct-Anwendung, mit der die mit der Kamera aufgenommenen Videos auf die YouTube-Seite hinaufgeladen werden können. Der Camcorder kann die ISO-Empfindlichkeit und die Farbbalance automatisch einstellen, wenn Sie diese Einstellungen nicht selbst manuell vornehmen möchten. Der fest eingebaute Speicher ermöglicht die Aufnahme von Bildern und Filmen ohne eine eingelegte Memory-Card. Durch die Benutzung des Memory-Card-Steckplatzes ist es für Anwender möglich, die Speicherkapazität zu erhöhen.



Hinweis


Ein Teil des eingebauten Speichers ist für Firmware reserviert.

Lieferumfang prüfen


Überprüfen Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit:

- Camcorder
- USB-Kabel
- TV-Kabel
- HDMI-Kabel
- Ladeschale mit Netzkabel
- 2 x Li-Ionen-Akku
- 2 GB SD-Speicherkarte
- CD-ROM
- Tasche
- Trageband


Frontansicht




Rückansicht



Seitenansicht



Ansicht von unten



SD-Kartensteckplatz


Stativgewinde

2. Erste Schritte

Einsetzen des Akkus

Damit Sie den Camcorder benutzen können, müssen Sie den mitgelieferten Lithium-Ionen-Akku einsetzen.


1. Setzen Sie die Batterie richtig gepolt entsprechend der Kennzeichnung (+ und -) in das Fach ein.
2. Schließen Sie das Batteriefach sorgfältig.



Einsetzen und Entnehmen einer SD-Speicherkarte (Optional)


Der Camcorder verfügt über einen internen Speicher von 128 MB, auf dem Fotos, Filme gespeichert werden können. Sie können die Speicherkapazität durch die Nutzung der SD- Speicherkarte erweitern.

1. Legen Sie die Speicherkarte richtig herum ein.
Siehe Abbildung.
2. Sie können die Speicherkarte wieder entnehmen,
indem Sie die Karte leicht hineindrücken.
3. Sie wird dann ausgeworfen, und Sie können sie
aus dem Kartenfach entnehmen.




Hinweis



- *Sobald sich eine Speicherkarte im Camcorder befindet, werden alle Fotos und Filme auf der Speicherkarte gespeichert.*
- *Schützen der Daten einer SD-Speicherkarte: Die SD-Speicherkarte wird schreibgeschützt, indem sie gesperrt wird. Dann können keine Fotos und Filme und mehr darauf gespeichert werden. Wenn darauf also Daten gespeichert werden sollen, müssen Sie den Schreibschutz wieder entfernen.*




Einschalten des Camcorders und erste Schritte

- Um den Camcorder einzuschalten:
 1. Klappen Sie den LCD-Monitor hoch. Dabei wird der Camcorder automatisch eingeschaltet.
 2. Oder drücken Sie eine Sekunde lang auf die Ein/Aus-Taste.



- Um einen Film aufzunehmen, müssen Sie auf den Filmauslöser () drücken.
- Um ein Foto aufzunehmen, Drücken Sie auf den Auslöser () zur Hälfte herunter, und halten Sie ihn so lange gedrückt, bis der weiße Fokusrahmen grün wird. Drücken Sie dann zum Fotografieren den Auslöser vollständig herunter.

	
Fokusrahmen: weiß	Fokusrahmen: grün



- Zum Anschauen von Filmen und Bildern, schalten Sie mit der Aufnahme/ Wiedergabe Taste () in den Wiedergabemodus um.
- Im Aufnahmemodus leuchtet die blaue LED-Diode auf. Im Wiedergabemodus leuchtet die grüne LED-Diode auf.

Ausschalten des Camcorders

- So schalten Sie den Camcorder aus: Klappen Sie den LCD-Bildschirm wieder in seine ursprüngliche Position zurück, oder drücken Sie eine Sekunde lang auf die Ein/Aus-Taste.

3. Verwenden des Aufnahmemodus


Tastenfunktionen









	<p>Pfeiltaste:</p> <p>Rechts: Digitalleuchte EIN/Licht EIN/ Licht AUS</p> <p>Links: Selbstauslöser EIN/AUS</p> <p>Auf: LCD-Informationen EIN (Die Symbole werden auf dem LCD- Bildschirm angezeigt) / AUS (Die Symbole werden nicht auf dem LCD- Bildschirm angezeigt)</p> <p>Pfeiltaste drücken (SET): Menü einschalten oder Einstellung übernehmen</p>
	<p>Tele-Taste : Einzoomen</p> <p>Weit-Taste : Auszoomen</p>










	<p>Ein/Aus: Drücken Sie eine Sekunde lang auf diese Taste, um die Kamera ein- oder auszuschalten.</p>
	<p>Funktionen der RECORD/PLAY Taste (AUFNAHME und WIEDERGABE-Taste)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus umschalten. 2. Zurück zur vorherigen Seite. 3. Drücken Sie für eine Schnellvorschau kurz nach der Aufnahme diese Taste.
	<p>Filmauslöser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Film-starten. 2. Stoppen einer Aufnahme (noch einmal drücken).
	<p>Bildauslöser: Foto aufnehmen.</p>







Anzeigen auf dem LCD-Monitor

Die folgenden Anzeigen erscheinen auf dem LCD-Monitor bei der Aufnahme von Filmen und Fotos:



(1)	Filme Auflösung	
		HD (1080p) (30fps)
		HD (720p) (30fps)
		WVGA (60fps)
		VGA (30fps)
		QVGA (30fps)
	Foto Auflösung	
		Hoch
		Normal
		Niedrig
(2)	71	Anzahl der Fotos, die bei der aktuellen Auflösung aufgenommen werden können
	00:06:10	Aufnahmedauer für Filme, die bei der aktuellen Auflösung aufgenommen werden kann

(3)		Digitalleuchte EIN
		Licht EIN
(4)		Selbstausslöser
(5)		Bewegungserkennung
(6)	Szene	
		Haut
		Nacht
		Gegenlicht
(7)		Macro-Positionsfokussierung
(8)	WB	Weißwert
(9)		SD-Speicherkarte befindet sich in der Kamera



(10)		Batterie: Volle Ladung
(11)		Batterie: Mittlere Ladung
		Batterie: Geringe Ladung
		Batterie: Batterie leer
		<p>Zoom-Anzeige</p> <p>HD(1080p): 1X~5X (5X optischer Zoom und 1X digitaler Zoom)</p> <p>Andere Videoauflösung: 1X~20X (5X optischer Zoom und 4X digitaler Zoom)</p>
(12)		Stabilisierung








Hinweis


Szene: Die Effekte Schwarzweiß/Klassisch/Negativ werden direkt auf dem LCD-Monitor wiedergegeben.




Filmaufnahme

- Zum Starten der Aufnahme drücken Sie den Filmauslöser () . Während einer Filmaufnahme, wird auf dem LCD-Monitor die Zeit angezeigt. Um die Aufnahme zu beenden, müssen Sie ein zweites Mal auf den Filmauslöser () drücken.
- Wenn Sie sich die gespeicherten Filme ansehen möchten, drücken Sie einmal auf die Aufnahme/Wiedergabe Taste, um in den Wiedergabe-Modus zu wechseln.
- Für die Filmaufnahme gibt es 5 verschiedene Auflösungen.




Video Qualität	
	HD (1080p) (30fps)
	HD (720p) (30fps)
	WVGA (60fps)
	VGA (30fps)
	QVGA (30fps)

Aufnahme von Fotos

- Um ein Foto aufzunehmen, Drücken Sie auf den Auslöser() zur Hälfte herunter, und halten Sie ihn so lange gedrückt, bis der weiße Fokusrahmen grün wird. Drücken Sie dann zum Fotografieren den Auslöser vollständig herunter.
- Durch Drücken der Aufnahme/Wiedergabe Taste zeigen Sie ein Bild an.
- Für die Fotoaufnahme gibt es drei verschiedene Auflösungen.

Bildqualität	
	Hohe Qualität :12 Megapixel (interpoliert)
	Normale Qualität :5 Megapixel
	Niedrige Qualität :3 Megapixel

Nahaufnahmen (Makro)


- Aktivieren Sie den Makromodus, um den Fokusbereich von Aufnahmeobjekten zu ändern, die sich in unterschiedlicher Entfernung befinden.
- Um Nahaufnahmen aufzunehmen, stellen Sie den Makromodus im “Effekt-Menü” auf Makro .
- Drücken Sie auf den Bildauslöser(), um das Foto aufzunehmen.
- Im Makromodus erscheint auf dem LCD-Monitor das Makro-Symbol .






Hinweis

Wenn Sie keine Nahaufnahmen mehr machen möchten, müssen Sie den Makromodus im “Effekt-Menü” wieder auf Normal einstellen.


Anwenden der Leucht- oder Digitalleuchtfunktion

- Anwendung der Lampenfunktion:
 1. Die Pfeiltaste nach rechts drücken. Das Digitalleuchtsymbol () erscheint auf dem Bildschirm. Den dynamischen Bereich für die Ermittlung des Gegenlichts und Kontrasts zu erweitern, sodass das Aufnahmeobjekt heller und klarer wird.



2. Erneut drücken. Das Symbol () auf der linken Seite erscheint auf dem Bildschirm. Das Licht wird eingeschaltet.
3. Zum Starten der Aufnahme drücken Sie den Filmauslöser () oder um ein Foto aufzunehmen, drücken Sie auf den Bildauslöser () .
4. Zum Suspendieren des Lichtes erneut auf die rechte Taste drücken.



Hinweis

Wenn die Batterie gering ist (), wird das Licht automatisch deaktiviert.

Den Selbstauslöser zum Aufnehmen von Bildern anwenden

- Anwendung des Selbstauslösers:
 1. Pfeiltaste nach links drücken. Das Symbol des Selbstauslösers () auf der linken Seite erscheint auf dem Bildschirm.
 2. Um ein Foto aufzunehmen, drücken Sie auf den Bildauslöser () . Die Diode des Selbstauslösers vorne auf dem Camcorder blinkt, bis der Verschluss funktioniert (ungefähr 10 Sekunden später). Kurz bevor die Aufnahme gemacht wird, wird das Blinken des Selbstauslöser-Lichtes schneller.


Verwenden der Zoomfunktion

- Mit dem Zoom können Sie Ihre Motive bei der Aufnahme von Filmen oder Bildern vergrößern.
 1. Drücken Sie zum Vergrößern/Verkleinern des Bilds auf die Tele - Weitwinkelaufnahme Taste.
 2. Die Aufnahmen können von 1- bis 5-fach vergrößert werden (5-facher optischer und 1-facher digitaler Zoom)/1- bis 20-fach vergrößert werden (5-facher optischer und 4-facher digitaler Zoom).

Einstelloptionen im Aufnahme-Modus

Film-Modus	Bild-Modus	Effekt
<ul style="list-style-type: none">• Auflösung• Stabilisierung• Beweg.-Erkg. (Bewegungserkennung)	<ul style="list-style-type: none">• Auflösung	<ul style="list-style-type: none">• Macromodus• Szene• Weißwert (Weißabgleich)• ISO

Bedienmöglichkeiten für den Aufnahme-Modus

Bedienung	Bildschirmanzeige
<p>Wenn sich der Camcorder im Aufnahme-Modus befindet, drücken Sie auf die Pfeiltaste (SET).</p>	

Mit der Pfeiltaste Rechts/Links können Sie zwischen den Menüoptionen wählen. Dieses sind der Film-Modus, Bild-Modus und Effekt. Sobald eine Option angewählt ist, erscheint das dazugehörige Untermenü.


Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten, um in das Untermenü der ausgewählten Option zu gelangen.

Pfeiltaste Rechts-/Links drücken, um zwischen der spezifischen Option auszuwählen, die eingestellt werden soll. Danach auf die Pfeiltaste (SET) drücken, um die Einstellung in Kraft zu setzen. Nach dem Inkraftsetzen der Einstellen auf die RECORD / PLAY-Taste (Aufzeichnen / Abspielen) drücken, um in den Aufzeichnungsmodus zurückzugelangen.


Oder zum Verlassen des Aufzeichnungsmodus ohne Änderungen auf die RECORD / PLAY-Taste (Aufnahme/ Wiedergabe) drücken.




Film-Modus UnterMenü Einstellung

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none">1. Wenn sich der Camcorder im Aufnahme-Modus befindet, drücken Sie auf die Pfeiltaste (SET), um in das Aufnahmemenü zu wechseln.2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste Rechts/Links den Film- Modus aus. Auf dem Bildschirm erscheint das Untermenü des Film-Modus.3. Das Untermenü Filmmodus enthält 3 Optionen, Auflösung, Stabilisierung und Bewegungserkennung, mit denen Sie die Kameraeinstellungen konfigurieren können.	

Filmauflösung

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Untermenü Filmmodus die Pfeiltaste nach unten, um zur Option Auflösung zu gelangen. 2. Mit der Pfeiltaste Rechts/Links können Sie einer der 5 Einstellungen wählen. 3. Auf die Pfeiltaste (SET) drücken, um die Einstellung in Kraft zu setzen und danach auf die RECORD / PLAY-Taste (Aufnahme/ Wiedergabe) drücken, um in den Aufzeichnungsmodus zurückzugelangen. 	

Stabilisierung

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Untermenü Filmmodus die Pfeiltaste nach oben/unten, um zur Option Stabilisierung zu gelangen. 2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste Rechts/Links die Option Ein oder Aus. 3. Auf die Pfeiltaste (SET) drücken, um die Einstellung in Kraft zu setzen und danach auf die RECORD / PLAY-Taste (Aufnahme/ Wiedergabe) drücken, um in den Aufzeichnungsmodus zurückzugelangen. 	



Hinweis

Der Stabilisator funktioniert nicht für HD-1080p-Aufnahmen und auch nicht bei WVGA mit 60 fps.

Bewegungserkennung




Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Untermenü Filmmodus die Pfeiltaste nach oben/unten, um zur Option Beweg.-Erkg. zu gelangen. 2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste Rechts/Links die Option Ein oder Aus. 3. Auf die Pfeiltaste (SET) drücken, um die Einstellung in Kraft zu setzen und danach auf die RECORD / PLAY-Taste (Aufnahme/ Wiedergabe) drücken, um in den Aufzeichnungsmodus zurückzugelangen. 4. Der Camcorder beginnt die Videoaufnahme automatisch, sobald er eine Bewegung erkennt. Sobald er keine Bewegung mehr erkennt, wird die Aufnahme gestoppt. 	 <p>The screenshot shows the camcorder's menu interface. At the top, there are four icons: a person, a camera, a motion sensor, and a list icon. Below these, the settings are displayed in a list: 'Auflösung' (Resolution) set to 'HD(720)p', 'Stabilisierung' (Stabilization) set to 'Aus' (Off), and 'Beweg.-Erkg.' (Motion Detection) set to 'Aus' (Off). At the bottom, there are two buttons: 'SET OK' and 'Beenden' (End).</p>


Bild-Modus UnterMenü Einstellung

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none">1. Wenn sich der Camcorder im Aufnahme-Modus befindet, drücken Sie die Pfeiltaste (SET), um in das Aufnahmemenü zu wechseln.2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste Rechts/Links den Bild-Modus aus. Auf dem Bildschirm erscheint das Untermenü des Bild-Modus.3. Das Untermenü (Bildmodus) enthält 1 Option, Auflösung, mit denen Sie die Kameraeinstellungen konfigurieren können.	

Bildauflösung


Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie im Untermenü Bild-Modus die Pfeiltaste nach unten, um zur Option Auflösung zu gelangen.2. Mit der Pfeiltaste Rechts/Links können Sie einer der 3 Einstellungen wählen.3. Auf die Pfeiltaste (SET) drücken, um die Einstellung in Kraft zu setzen und danach auf die RECORD / PLAY-Taste (Aufnahme/ Wiedergabe) drücken, um in den Aufzeichnungsmodus zurückzugelangen.	

Effekt UnterMenü Einstellung

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn sich der Camcorder im Aufnahme-Modus befindet, drücken Sie auf die Pfeiltaste (SET), um in das Aufnahmemenü zu wechseln. 2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste Rechts/Links den Effekt aus. Auf dem Bildschirm erscheint das Untermenü des Effekts. 3. Der Effekt enthält 4 Optionen, Macromodus, Szene, Weißwert und ISO, mit denen Sie die Kameraeinstellungen konfigurieren können. 	

Makromodus


Wenn der Makro-Modus auf Makro eingestellt ist, können Sie Nahaufnahmen von Aufnahmeobjekten machen, die 1 bis 80 cm entfernt sind.

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie im Untermenü Effekt die Pfeiltaste nach unten, um zur Option Macromodus zu gelangen.2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste Rechts/Links die Macro oder Normal.3. Auf die Pfeiltaste (SET) drücken, um die Einstellung in Kraft zu setzen und danach auf die RECORD / PLAY-Taste (Aufnahme/ Wiedergabe) drücken, um in den Aufzeichnungsmodus zurückzugelangen.	

Szene

Wählen Sie den Modus entsprechend des Motivs.

- **Auto:** Aufnahme ohne Spezialeffekt auf dem Bild.
- **Haut:** Aufnahme mit einem Effekt, mit dem Hauttöne natürlicher aussehen.
- **Nacht:** Der Nacht-Modus wird für Nachtaufnahmen und bei schlechten Lichtbedingungen verwendet
- **Gegenlicht:** Hier können Sie Aufnahmen machen, wenn sich das Aufnahmeobjekt vor einer Lichtquelle befindet.
- **S/W (Schwarz/Weiß):** Umwandlung in Schwarzweiß-Bild
- **Klassisch:** Umwandlung in Brauntöne
- **Negativ:** Umwandlung des Bilds in ein Negativ

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Untermenü Effekt auf die Pfeiltaste nach oben/unten, um zur Option Szene zu gelangen. 2. Mit der Pfeiltaste Rechts/Links können Sie einer der 7 Einstellungen wählen. 3. Auf die Pfeiltaste (SET) drücken, um die Einstellung in Kraft zu setzen und danach auf die RECORD / PLAY-Taste (Aufnahme/ Wiedergabe) drücken, um in den Aufzeichnungsmodus zurückzugelangen. 	




Hinweis

Um ein Verwackeln der Bilder zu vermeiden, sollten Sie den Camcorder für die Aufnahme im Nachtmodus auf eine ebene, stabile Unterlage stellen oder ein Stativ verwenden.

Weißabgleich (Weißwert)

Der Camcorder stellt den Farbausgleich der Bilder automatisch ein. Es sind drei manuelle Einstellungsmöglichkeiten verfügbar.


- **Autom.:** Der Camcorder stellt den Weißwert automatisch ein.
- **Tagesl. (Tageslicht):** Für Aufnahmen im Freien.
- **Kunstl.1 (Leuchtstofflicht):** Für Aufnahmen bei Leuchtstofflicht.
- **Kunstl.2 (Glühlampenlicht):** Für Aufnahmen bei Glühlampenlicht.

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Untermenü Effekt die Pfeiltaste nach oben/unten, um zur Option Weißwert zu gelangen. 2. Mit der Pfeiltaste Rechts/Links können Sie einer der 4 Einstellungen wählen. Die Änderung wird sofort angezeigt. 3. Auf die Pfeiltaste (SET) drücken, um die Einstellung in Kraft zu setzen und danach auf die RECORD / PLAY-Taste (Aufnahme/ Wiedergabe) drücken, um in den Aufzeichnungsmodus zurückzugelangen. 	

ISO

Die Kamera stellt die ISO-Empfindlichkeit der Bilder automatisch ein. Es sind zwei manuelle Einstellungsmöglichkeiten verfügbar.


- **Autom.:** Die Kamera stellt die ISO-Empfindlichkeit automatisch ein.
- **ISO 800**
- **ISO 1600**

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Untermenü Effekt die Pfeiltaste nach oben/unten, um zur Option ISO zu gelangen. 2. Mit der Pfeiltaste Rechts/Links können Sie einer der drei Einstellungen wählen. 3. Auf die Pfeiltaste (SET) drücken, um die Einstellung in Kraft zu setzen und danach auf die RECORD/PLAY-Taste (Aufnahme/Wiedergabe) drücken, um in den Aufzeichnungsmodus zurückzugelangen. 	

4. Verwenden des Wiedergabemodus

Funktionen der Tasten

Im Film- und Fotowiedergabe-Modus haben die Tasten die folgenden Funktionen.



Pfeiltaste

Rechts: Zum nächsten Film/Bild wechseln. Schneller Vorlauf.

Links: Zum vorhergehenden Film/Bild wechseln. Schneller Rücklauf

Auf : Erhöhen der Lautstärke. LCD-Informationen EIN/AUS

Ab : Verringern der Lautstärke. Zum Löschen des gegenwärtigen oder aller Filme / des gegenwärtigen oder aller Bilder.

Pfeiltaste drücken (SET):

1. Einstellung übernehmen.
2. Im Filmabspielmodus zum Hinaufladen der gegenwärtigen Filme auf YouTube hier drücken.
3. Im Bildwiedergabemodus zum Starten der Diapositive hier drücken.
4. Bei vergrößerter Darstellung können Sie die Bildwiedergabe mit verlassen.

Tele-Taste : Vergrößerungsmodus Ein. Zoomvergrößerung.

Weit-Taste : Vergrößerungsmodus Aus. Zoomverkleinerung.



Funktionen der RECORD/PLAY Taste (AUFNAHME und WIEDERGABE-Taste)

1. Zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus umschalten.
2. Zurück zur vorherigen Seite.
















1. Filmauslöser: Drücken Sie auf den Filmauslöser, um die Wiedergabe zu starten, und ein zweites Mal, um sie zu unterbrechen.

Anzeigen auf dem LCD-Monitor

Im Wiedergabe-Modus erscheinen auf dem LCD-Monitor die folgenden Anzeigen:



Filmwiedergabe-Modus	Bildwiedergabe-Modus

(1)		HD (1080p) (30fps)
		HD (720p) (30fps)
		WVGA (60fps)
		VGA (30fps)
		QVGA (30fps)
		Hoch
		Normal
		Niedrig
(2)	0005/0005	Aktuelle Nummer/Gesamtanzahl der Filme und Fotodateien
(3)	00:06:10	Zähler für die Filmwiedergabedauer
(4)		Die Filme zum Hinaufladen auf YouTube werden ausgewählt.


(5)		Lautstärke
(6)		Zum Auswählen der gegenwärtigen Filme zum Hinaufladen in das YouTube auf die SET-Taste (Einstelltaste) drücken.
(7)		Zeigt an, dass sich der Bildschirm im Film Wiedergabemodus befindet: Spiel/Pause
(8)		Zoomsymbol

Bedienmöglichkeiten für den Wiedergabemodus

Im Wiedergabe-Modus können Sie sich Filme und Bilder ansehen, die sich im internen Speicher oder auf der Speicherkarte befinden.

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie auf die Taste Aufnahme/Wiedergabe(), um vom Aufnahme-Modus in das Hauptmenü des Wiedergabe-Modus zu wechseln.Im Wiedergabemodus gibt es die 2 Optionen Film und Bild.2. Mit den Pfeiltaste können Sie eine bestimmte Option auswählen.	 <p>The screenshot shows a dark background with two options. On the left, there is a film reel icon above a film strip icon, with the word 'FILM' written below them. On the right, there is a stack of three photographs, with the word 'BILD' written above them.</p>

Filmwiedergabe

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf die Taste Aufnahme/Wiedergabe, um den Wiedergabe-Modus aufzurufen. Mit der Pfeiltaste wählen Sie die Option Film aus. 2. Drücken Sie auf die Pfeiltaste (SET), um in den Filmwiedergabe-Modus zu wechseln. 	
<ol style="list-style-type: none"> 3. Im Filmwiedergabe-Modus, drücken Sie auf Filmauslöser, um die Filme abzuspielen. 4. Während der Filmwiedergabe können Sie mit der Pfeiltaste Rechts/Links einen schnellen Vor-/ Rücklauf starten. Zum Stoppen lassen Sie die Taste wieder los. 5. Zum Anpassen der Lautstärke benutzen Sie die Pfeiltaste Auf /Ab. 	



Hinweis

Bei einem Leerlaufbetrieb des LCD's während einigen Sekunden werden die Anzeigebalken der Wiedergabefunktion automatisch ausgeblendet.

Löschen von Filmen



Hinweis

Wenn Sie einen Film über diese Funktion löschen, wird dieser Film unwiderruflich gelöscht. Beachten Sie dies entsprechend und sichern Sie den Film gegebenenfalls vorher.

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none">1. Wählen Sie mit der Pfeiltaste Links/Rechts einen Film aus.2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten, um zum Bildschirm mit der Löschoption zu gelangen.	
<ol style="list-style-type: none">3. Wählen Sie mit der Pfeiltaste Rechts/Links zwischen Ja, Alle oder Nein.4. Bevor aller Films gelöscht wird, erscheint ein Bestätigungsbildschirm: Wenn Sie „Ja“ wählen, wird die Datei gelöscht; wenn Sie „Nein“ wählen, wird der Vorgang abgebrochen.5. Drücken Sie auf die Pfeiltaste (SET), um den Vorgang zu bestätigen	



Hinweis

- *Ist eine Speicherkarte eingesetzt, werden nur die Filme gelöscht, die sich auf der Speicherkarte befinden.*
- *Filme, die sich auf einer gesperrten Speicherkarte befinden, können nicht gelöscht werden.*

Wiedergabe von Fotos



Hinweis

Wenn Sie einen Film über diese Funktion löschen, wird dieser Film unwiderruflich gelöscht. Beachten Sie dies entsprechend und sichern sie den Film gegebenenfalls vorher.






Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf die Taste Aufnahme/Wiedergabe, um den Wiedergabe-Modus aufzurufen. Mit der Pfeiltaste wählen Sie die Option Bild aus. 2. Drücken Sie auf die Pfeiltaste (SET), um in den Bildwiedergabe-Modus zu wechseln. 	
<ol style="list-style-type: none"> 3. Mit der Pfeiltaste Rechts/Links können Sie zum vorhergehenden oder nächsten Foto wechseln. 4. Ist das Foto ausgewählt, können Sie es mit den Tele vergrößern. 5. Mit den Pfeiltaste können Sie das vergrößerte Bild navigieren. Drücken Sie auf die Pfeiltaste (SET), um den Navigationsmodus zu beenden. 6. Drücken Sie die Pfeiltaste (SET), um die Diashow zu starten, und drücken Sie sie nochmals, um die Diashow zu stoppen. 	

Foto löschen

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie mit der Pfeiltaste Links/Rechts ein Foto aus. 2. Auf die Pfeiltaste nach unten, um zum Bildschirm mit der Löschoption zu gelangen. 	
<ol style="list-style-type: none"> 3. Mit der Pfeiltaste Rechts/Links zwischen Ja, Alle,Nein umschalten. 4. Bevor aller Fotos gelöscht wird, erscheint ein Bestätigungsbildschirm; Wenn Sie „Ja“ wählen, wird die Datei gelöscht; wenn Sie „Nein“ wählen, wird der Vorgang abgebrochen. 5. Drücken Sie auf die Pfeiltaste (SET), um den Vorgang zu bestätigen 	 




Hinweis

- *Ist eine Speicherkarte eingesetzt, werden nur die Fotos gelöscht, die sich auf der Speicherkarte befinden.*
- *Fotos, die sich auf einer gesperrten Speicherkarte befinden, können nicht gelöscht werden.*


5. Einstellen des Camcorders

Menü Einstellung

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none">1. Wenn sich der Camcorder im Aufnahme-Modus befindet, drücken Sie auf die Pfeiltaste (SET), um in das Aufnahmemenü zu wechseln.2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste Rechts/Links den Einstellungen aus. Auf dem Bildschirm erscheint das Untermenü des Einstellungen.3. Das Untermenü Einstellungen enthält 6 Optionen, mit denen Sie Ihren Camcorder konfigurieren können. Ton (Betriebs-ton), TV , Sprache, Formatieren, Zeit einstellen und Standard	

Ton

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Tastenton.

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie im Untermenü Einstellungen die Pfeiltaste nach unten, um zur Option Ton zu gelangen.2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste Rechts/Links die Option Ein oder Aus.3. Auf die Pfeiltaste (SET) drücken, um die Einstellung in Kraft zu setzen und danach auf die RECORD / PLAY-Taste (Aufnahme/ Wiedergabe) drücken, um in den Aufzeichnungsmodus zurückzugelangen.	


TV

Stellen Sie sicher, dass der für Ihre Region geeignete TV-Standard – NTSC oder PAL – eingestellt ist.

Ist das falsche TV-System eingestellt, flimmert das Bild bei der Wiedergabe.


NTSC: USA, Kanada, Japan, Südkorea, Taiwan usw.

PAL: UK, Europa, China, Australien, Singapur, Hongkong usw.

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Untermenü Einstellungen die Pfeiltaste nach oben/unten, um zur Option TV zu gelangen. 2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste Rechts/Links die Option NTSC oder PAL. 3. Auf die Pfeiltaste (SET) drücken, um die Einstellung in Kraft zu setzen und danach auf die RECORD / PLAY-Taste (Aufnahme/ Wiedergabe) drücken, um in den Aufzeichnungsmodus zurückzugelangen. 	

Sprache



Wählen Sie mit dieser Option die Sprache für die Benutzeroberfläche aus.

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie im Untermenü Einstellungen die Pfeiltaste nach oben/unten, um zur Option Sprache zu gelangen.2. Wählen Sie mit der Pfeiltaste Rechts/Links die Option die Sprachoptionen.3. Auf die Pfeiltaste (SET) drücken, um die Einstellung in Kraft zu setzen und danach auf die RECORD / PLAY-Taste (Aufnahme/ Wiedergabe) drücken, um in den Aufzeichnungsmodus zurückzugelangen.	

Formatieren

Ja: Die SD-Speicherkarte wird formatiert (wenn sich eine SD-Speicherkarte im Camcorder befindet) oder internen Speicher (wenn sich keine SD-Speicherkarte im Camcorder befindet)

Nein: Die SD-Speicherkarte wird nicht formatiert (wenn sich eine SD-Speicherkarte im Camcorder befindet) oder internen Speicher (wenn sich keine SD-Speicherkarte im Camcorder befindet)

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Untermenü Einstellung die Pfeiltaste nach oben/unten, um zum Formatieren zu gelangen. 2. Drücken Sie die Pfeiltaste (SET), um das Bestätigungsbildschirm Formatieren aufzurufen. 	
<ol style="list-style-type: none"> 3. Wählen Sie mit der Pfeiltaste Rechts/Links die Option Ja oder Nein. 4. Wenn Sie „Ja“ wählen, wird die Datei gelöscht; wenn Sie „Nein“ wählen, wird der Vorgang abgebrochen. 5. Drücken Sie auf die Pfeiltaste (SET), um die Einstellung zu bestätigen. Oder zum Verlassen des Aufzeichnungsmodus ohne Änderungen auf die RECORD / PLAY-Taste (Aufnahme/ Wiedergabe) drücken. 	



Hinweis



Beim Formatieren der SD-Karte werden sämtliche Daten gelöscht. Vergessen Sie nicht, sämtliche Daten mit Ihrem PC zu sichern, ehe Sie die SD-Karte formatieren.

Zeiteinstellung

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Untermenü Einstellung die Pfeiltaste nach oben/unten, um zum Zeiteinstellung zu gelangen. 2. Drücken Sie die Pfeiltaste (SET), um das Menü Zeit einstellen aufzurufen. 	
<ol style="list-style-type: none"> 3. Mit der Pfeiltaste Rechts/Links zwischen Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute umschalten. Die numerischen Werte mit der Auf-/Ab-Taste einstellen. 4. Drücken Sie die Pfeiltaste (SET), um die Einstellung zu bestätigen. Oder zum Verlassen des Aufzeichnungsmodus ohne Änderungen auf die RECORD / PLAY-Taste (Aufnahme/ Wiedergabe) drücken. 	

Standard

Wählen Sie diese Option, um die Werte wieder auf ihre Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Bedienung	Bildschirmanzeige
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie im Untermenü Einstellung die Pfeiltaste nach oben/unten, um zum Standard zu gelangen. 2. Drücken Sie die die Pfeiltaste (SET), um das Bestätigungsbildschirm Standard aufzurufen. 	
<ol style="list-style-type: none"> 3. Wählen Sie mit der Pfeiltaste Rechts/Links die Option Ja oder Nein. 4. Wenn Sie „Ja“ wählen, wird die Datei gelöscht; wenn Sie „Nein“ wählen, wird der Vorgang abgebrochen. 5. Drücken Sie auf die Pfeiltaste (SET), um die Einstellung zu bestätigen. Oder zum Verlassen des Aufzeichnungsmodus ohne Änderungen auf die RECORD / PLAY-Taste (Aufnahme/ Wiedergabe) drücken. 	


In der nachfolgenden Tabelle werden die Standardeinstellungen des Camcorder dargestellt.

Einstellung	Standardeinstellung
Auflösung	HD(1080p) für Film Standard für Foto
Stabilisierung	Aus
Bewegungserkennung	Aus
Macromodus	Normal
Szene	Auto
Weißwert	Auto
ISO	Auto
Ton	Ein
TV	PAL
Sprache	Deutsch
Lautstärke	Stufe 12
Licht	Aus
Selbstausslöser	Aus

6. Wiedergabe von Fotos und Filmen auf einem TV

Anschluss an ein High-Definition (Breitbild) TV

1. Ein Ende des HDMI-Kabel wird in die HDMI Out-Buchse an Ihrem Camcorder eingesteckt.
2. Das andere Ende wird am Fernsehgerät angesteckt.
3. Stellen Sie die Videoeingangsquelle des Fernsehers auf die Option "HDMI" ein.
4. Die Vorgehensweise zum Anzeigen von gespeicherten Bildern und Videos auf einem TV-Gerät entspricht der zum Anzeigen von Bildern und Videos auf einem LCD-Bildschirm.






Hinweis

Der Camcorder kann keine Filme und Fotos aufnehmen, wenn er an ein hoch auflösendes Fernsehgerät angeschlossen ist. Auch der LCD-Bildschirm funktioniert nicht, wenn der Camcorder an ein hoch auflösendes Fernsehgerät angeschlossen ist.

Anschluss an ein Nicht-HD 4:3 TV

1. Ein Ende des AV-Kabels wird in die AV Out-Buchse an Ihrem Camcorder eingesteckt.
2. Das andere Ende wird am Fernsehgerät angesteckt.
3. Die Vorgehensweise zum Anzeigen von gespeicherten Bildern und Videos auf einem TV-Gerät entspricht der zum Anzeigen von Bildern und Videos auf einem LCD-Bildschirm.



Hinweis

Solange der Camcorder an ein Fernsehgerät angeschlossen ist, ist der LCD-Monitor deaktiviert.

7. Wiedergabe von Filmen und Bilder auf dem PC

Installieren der mitgelieferten Software

Die mit dem Camcorder gelieferte CD enthält 2 Anwendungsprogramme.

- **ArcSoft MediaImpression** ist ein benutzerfreundliches Programm, mit dem Sie Ihre Medien verwalten, Ihre Videos auf DVD brennen und problemlos bei YouTube hochladen können.
- **Adobe Reader** ist ein weit verbreitetes Programm, das Sie benötigen, um das Benutzerhandbuch lesen zu können. Es ist möglich, dass dieses Programm bereits auf Ihrem Computer installiert ist.

So werden die mitgelieferten Programme installiert:

1. Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Das Willkommen-Fenster erscheint.
2. Klicken Sie auf **“Install ArcSoft MediaImpression”**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.



Hinweis

Detaillierte Informationen finden Sie in der Online-Hilfe aller mitgelieferten Programme.

Übertragen von Fotos und Filmen auf einen Computer

Fotos und Filme, die in dem Camcorder gespeichert sind, können Sie auf einen Computer übertragen, um diese dann als E-Mail zu versenden oder ins Internet zu stellen.

So übertragen Sie Fotos und Filme auf einen Computer:


1. Verbinden Sie den Computer und Camcorder mit dem mitgelieferten mini USB 2.0-Kabel.
2. Befinden sich die Filme und Fotos auf dem Computer im Verzeichnis "Arbeitsplatz\Wechseldatenträger\DCIM\100MEDIA.
3. In diesen Ordnern können Sie alle Fotos/Filme ansehen, löschen, verschieben oder kopieren.
4. Um die Fotos oder Filme zu bearbeiten, können Sie die mitgelieferte ArcSoft-Bearbeitungssoftware verwenden.

8. Brennen des aufgenommenen Clips auf DVD

Die mitgelieferte Software-CD enthält die Anwendung ArcSoft MediaImpression, mit der Sie Videoclips auf DVD brennen können. So können Sie Ihre wertvollen Filme auf DVD sichern und sie jederzeit Ihrer Familie und Ihren Freunden zeigen.


So erstellen Sie eine DVD:

1. Installieren Sie ArcSoft MediaImpression (siehe Abschnitt 7)
2. Klicken Sie auf Window [Start] →[(Alle) Programme] → [ArcSoft MediaImpression]
3. Auf dem Bildschirm erscheint das Hauptfenster von ArcSoft MediaImpression
4. Klicken Sie auf [Make Movie]




5. Das Arbeitsfenster erscheint:

- Wählen Sie den Ordner, der die Dateien enthält, die Sie verwenden möchten.
- Wählen Sie die Dateien.
- Klicken Sie auf die Taste, um die Dateien zu verschieben.
- Klicken Sie auf [Burn to Disc].




6. Klicken Sie auf [Start] , um den DVD-Brennvorgang zu starten.




9. Hochladen von Videos auf die YouTube-Website

Die integrierte YouTube Direct-Anwendung ermöglicht Ihnen eine einfaches und sofortiges Hinaufladen Ihrer Videoclips auf YouTube.

So laden Sie Videodateien auf die YouTube-Website hoch:

1. Zum Auswählen der Videoclips im Videoabspielmodus auf die SET-Taste (Einstelltaste) drücken. 
2. Das mitgelieferte USB-Kabel an die Kamera und an den Computer anschließen.



3. Nach dem Herstellen einer USB-Verbindung erscheint der Bildschirm zum automatischen Starten. Beim automatischen Erscheinen des Hauptbildschirms auf dem Desktop auf [YouTube Direct]→[OK] klicken.



Hinweis

Falls die Software nicht automatisch startet: Starten Sie die Software manuell: Klicken Sie auf [Arbeitsplatz] (unter Vista: [Computer])→ [DV:(X)] → [dvap.exe].

4. Videovorschau: Doppelklicken Sie in der Miniaturansicht auf das Video. Zum Abspielen/Anhalten klicken Sie auf Wiedergabe/Pause. Mit dem Zurück-Symbol gelangen Sie wieder zum Miniatur-Vorschaubildschirm.




5. Videoclip hinaufladen

(1) Zum Hochladen einzelner oder mehrerer ausgewählter Videos wählen Sie in der Miniaturansicht mit den Aufwärts-/Abwärts-Schaltflächen die gewünschte Seite. Klicken Sie auf das Video, das sie hochladen möchten; anschließend klicken Sie auf das Symbol [Upload selected videos to youtube](Ausgewählte Videos zu Youtube hochladen). Falls Sie mehrere Videos auf einmal hochladen möchten, wählen Sie die einzelnen Videos zuvor mit gedrückter Strg-Taste aus.



(2) Die Videoclips hinaufladen, die zuvor in der Kamera ausgewählt worden sind: Auf das [Upload DV-selected videos to youtube] (Ausgewählte Videos zu Youtube hochladen)-Symbol klicken.

6. Die Informationen in die Leerfelder eingeben.



The image shows a web form with the following elements:

- Two input fields: "UserName" and "Password".
- Below the input fields, the text "Broadcast Option" is followed by two radio buttons: "Public" and "Private". The "Private" radio button is selected.
- A "Save" button is located at the bottom of the form.

7. Falls Sie über kein YouTube-Konto verfügen klicken Sie auf [SignUp] (Anmelden), um zuerst ein neues YouTube-Konto zu eröffnen. Danach erscheint der Bildschirm zum Anmelden beim YouTube. Befolgen Sie bitte die Anleitungen auf der YouTube-Webseite. Zum Speichern des Benutzernamens und des Paßwortes auf [Save User Info] (Benutzerinfos speichern) klicken.
8. Zum Hinaufladen des/der Video(s) auf [Upload Videos] (Videos hinaufladen) klicken.

10. Technische Daten

Spezifikationen

Sensor	5 Megapixel
Betriebsmodi	Filmaufnahme, Fotoaufnahme
Objektiv	F3.5 - 3.7 (f = 6.8 - 34 mm)
	10 cm bis unendlich (Normal) 1 cm ~ 80 cm (Makro)
Zoom	HD(1080p): 1X~5X (5X optischer Zoom und 1X digitaler Zoom) Andere Videoauflösung: 1X~20X (5X optischer Zoom und 4X digitaler Zoom)
LCD-Monitor	3" LCD-Monitor
	Eingebauter 128MB Speicher (teilweise für Firmware genutzt); Unterstützung von SD/SDHC-Karten (Bis zu 32GB)
Bildauflösung	Hoch 4000x3000 (12M Pixel, interpoliert) Normal 2592x1944 (5M Pixel) Niedrig 2048x1536 (3M Pixel)

Firmauflösung	HD(1080p) 1920X1080(30fps) HD(720p) 1280X720(30fps) WVGA 848X480(60fps) VGA 640X480(30fps) QVGA 320X240(30fps)
Weißwert	Automatisch/Manuell (Tageslicht, Leuchtstofflicht, Glühlicht)
ISO	Automatisch/800/1600
Selbstausröser	10 Sekunden Verzögerung
Licht	Digitalleuchte EIN/Licht EIN/AUS
Dateiformat	Foto: JPG Film: AVI
	Einzelbild/Diashow
Anschlüsse	Mini-USB-2.0-Anschluss
TV-Ausgang	NTSC/PAL einstellbar, HDMI
Batterie	Li-Ionen-Akku
Abmessungen	109(H) * 75(W) * 35(D) mm
Gewicht	ca. 180 g (mit Batterien)

Systemvoraussetzungen

- Microsoft Windows XP/Vista/7
- 512 MB RAM oder höher
- CD-ROM-Laufwerk
- Freier USB-Anschluss

11. Einfache Problemlösung

Einfache Problemlösung

1. **Wie kann ich die Schärfe richtig einstellen, wenn das Bild auf dem LCD-Bildschirm nicht scharf dargestellt wird?**

Wechseln Sie zwischen dem Makro- und Normalmodus. (Makromodus: für Aufnahmeobjekte, die 1

cm ~80cm entfernt sind. Normalmodus: für Aufnahmeobjekte, die weiter als 10 cm entfernt sind)

2. **Der Licht funktioniert nicht.**

Die Batterie/der Akku ist fast leer.

3. Die Dateien auf der Speicherkarte werden fehlerhaft wiedergegeben, wenn auf dem LCD-Monitor ein “!” angezeigt wird.

Das “!” bedeutet, dass die SD-Karte zu langsam ist oder keine geeigneten Inhalte hat. Um dieses Problem zu beheben, sollten Sie die SD-Karte mit dem Kamera und nicht mit dem PC formatieren. (Eine ausführliche Beschreibung zum formatieren finden Sie in Abschnitt 5.)

4. Warum sehen einige Fotos, die in Räumen aufgenommen wurden, verschwommen und dunkel aus?

Bei wenig Umgebungslicht oder in Räumen verlängert der Kamera die Belichtungszeit. Halten Sie den Camcorder (und das Aufnahmeobjekt) beim Fotografieren über mehrere Sekunden lang unbewegt. Nach dem Fotografieren ertönt das Auslösegeräusch.

5. Wie wird der Akku aufgeladen?

Dafür können Sie die mitgelieferte Ladeschale oder das USB-Kabel verwenden. Der Kamera muss dazu ausgeschaltet sein. Während des Ladevorgangs blinkt die LED, wenn der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet sie.


MEDION®

MTC - Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Straße 131

45473 Mülheim / Ruhr

Hotline: 01805 - 633 633

Fax: 01805 - 665 566


(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min)

Servicebereich der Homepage:
www.medion.de/service

www.medion.de

09/02/10